

## Vlinderkraan voor slang 16mm (binnenwaarts)



### Gebruikstips:

- Kort de thyleenslang recht af en haal eventuele braampjes weg,
- Schroef de wartelmoer los zodat 3/4 van de schroefdraad zichtbaar wordt. Verwijder de wartelmoer niet helemaal
- Meet de lengte van bovenkant wartel tot de stootrand en teken dit af op de thyleenslang
- Druk de Thyleenslang in de fitting tot aan de stootrand. Om montage te vergemakkelijken kan de thyleen uiteinde natgemaakt wordt of ingesmeerd worden met een glijmiddel.
- Draai de wartel met de hand vast. Gebruik hiervoor voldoende kracht.

Klik om naar het product: [Vlinderkraan voor slang 16mm \(binnenwaarts\)](#) te gaan.