

Klemkoppeling Doorvoer 25 mm

Gebruikstips:

- Kort de thyleenslang recht af en haal eventuele braampjes weg,
- Schroef de wartelmoer los zodat 3/4 van de schroefdraad zichtbaar wordt. Verwijder de wartelmoer niet helemaal
- Maak kennis met de lengte van de bovenkant tot de stootrand en teken dit af op de thyleenslang
- Druk de Thyleenslang in de fitting tot aan de stootrand. Om de montage te starten kan het thyleen uiteinde natgemaakt worden of ingesmeerd worden met een glijmiddel.
- Draai de wartel met de hand enorm. Gebruik hiervoor voldoende.



Klik om naar het product: [Klemkoppeling Doorvoer 25 mm](#) te gaan.